PANEL NUMBER			PANEL TYPE	COLUMN 1 TYPE	COL 1 FY1	COL 1 FY2	COL 1 CSU	COL 1 CSL	COLUMN 2 TYPE	COL 2 FY1	COL 2 FY2	COL 2 CSU	COL 2 CSL	COLUMN 3 TYPE	COL 3 FY1	COL 3 FY2	COL 3 CSU	COL 3 CSL
309A	11	9	200	159	45	45	683	103	160	42	42	683	103	162	42	42	683	103
318A	11	9	200	162	45	45	493	103	162	45	45	493	103	162	45	45	493	103
327A	11	9	200	162	45	45	493	103	162	45	45	493	103	163	45	45	493	103
333A	11	9	200	164	45	45	493	103	164	45	45	493	103	164	45	45	683	103
342A	11	9	200	163	45	45	683	103	163	45	45	683	103	162	45	45	683	103
351A	11	9	200	162	45	45	693	103	160	45	45	693	103	159	45	45	693	103

PANEL NUMBER			FLOOR	SPANDREL PLATE T4	FY4	SCL	SCR	WELDMENTS NO 5	NO 6	NO 7	SEAT DETAIL COL 1	COL 2	COL 3
309A	11	9	11	1- 3/8	36	124	124	3/4 X16	1/2	0	5210	1411	5210
318A	11	9	11	1- 3/8	36	124	124	11/16X16	1/2	0	1411	5210	1411
327A	11	9	11	1- 3/8	36	124	124	5/8 X16	1/2	0	5110	1411	5210
333A	11	9	11	1- 3/8	36	124	124	11/16X16	1/2	0	5210	1411	5110
342A	11	9	11	1- 3/8	36	124	125	7/8 X16	1/2	0	1411	5210	1411
351A	11	9	11	1- 3/8	36	125	125	7/8 X16	1/2	0	5210	1411	5210

PANEL NUMBER			FLOOR	SPANDREL PLATE T4	FY4	SCL	SCR	WELDMENTS NO 5	NO 6	NO 7	SEAT DETAIL COL 1	COL 2	COL 3
309A	11	9	10	1- 3/8	36	124	124	3/4 X16	1/2	0	5210	1411	5210
318A	11	9	10	1- 3/8	36	124	124	11/16X16	1/2	0	1411	5210	1411
327A	11	9	10	1- 3/8	36	124	124	11/16X16	1/2	0	5110	1411	5210
333A	11	9	10	1- 3/8	36	124	124	3/4 X16	1/2	0	5210	1411	5110
342A	11	9	10	1- 3/8	36	124	125	7/8 X16	1/2	0	1411	5210	1411
351A	11	9	10	1- 3/8	36	125	125	15/16X16	1/2	0	5210	1411	5210

