PANEL NUMBER			PANEL TYPE	COLUMN 1 TYPE	COL 1 FY1	COL 1 FY2	COL 1 CSU	COL 1 CSL	COLUMN 2 TYPE	COL 2 FY1	COL 2 FY2	COL 2 CSU	COL 2 CSL	COLUMN 3 TYPE	COL 3 FY1	COL 3 FY2	COL 3 CSU	COL 3 CSL
200B	16	14	210	150	65	65	693	693	550	65	65	0	0	144	65	65	692	692
400B	16	14	210	150	70	70	693	693	550	70	70	0	0	144	70	70	692	692

PANEL NUMBER			FLOOR	SPANDREL PLATE T4	SP FY4	SP SCL	SP SCR	WELDMENTS NO 5	NO 6	NO 7	SEAT DETAIL COL 1	COL 2	COL 3
200B	16	14	16	1- 5/16	50	133	133	1- 1/4 X16	9/16	3/8	1313	5010	5610
400B	16	14	16	1- 5/16	50	133	133	1- 3/16X16	9/16	3/8	1313	5010	5610

PANEL NUMBER			FLOOR	SPANDREL PLATE T4	SP FY4	SP SCL	SP SCR	WELDMENTS NO 5	NO 6	NO 7	SEAT DETAIL COL 1	COL 2	COL 3
200B	16	14	15	1- 3/8	50	133	133	1- 1/4 X16	5/8	3/8	1313	5010	5610
400B	16	14	15	1- 3/8	50	133	133	1- 3/16X16	9/16	3/8	1313	5010	5610

